



«АЙ ТИ ВИ групп»

127273, г. Москва, Березовая аллея, владение 5а, стр. 5, т/ф (495) 775-6161

Мониторинг (с)

Дополнительное рабочее место

Версия 4.8.3

Руководство по инсталляции

Листов 11

Руководство по инсталляции

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ ДИСТРИБУТИВА.....	3
2. СРЕДА УСТАНОВКИ, ЕЁ ПАРАМЕТРЫ И НАСТРОЙКИ.....	3
3. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНЫМ РЕСУРСАМ.....	3
4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.....	4
5. НАСТРОЙКА.....	9
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ.....	11

1. Описание дистрибутива

Дистрибутив ПО «Мониторинг» создан в среде InstallShield 2010 и включает в себя файл «setupMonitoring.exe».

В каталоге Help находится документация. В каталоге UPS находятся программные компоненты, необходимые для мониторинга состояния источника бесперебойного питания (ИБП) средствами «Агента Контроля».

Перед началом инсталляции необходимо скопировать дистрибутивный комплект на локальный диск и убедиться, что на вышеуказанных файлах не установлен атрибут “только для чтения”.

2. Среда установки, её параметры и настройки

ПО «Мониторинг» реализовано в виде исполняемых модулей и функционирует в среде операционных систем MS Windows XP Professional с установленным Service Pack 3 или MS Windows 7. При работе используются стандартные настройки операционной системы. Для Windows 7 необходимо отключить UAC. ПО «Мониторинг» работает с ПО «Интеллект» версии 4.8.3.

3. Требования к аппаратным ресурсам

ПО «Мониторинг» функционирует на следующей минимальной конфигурации технических средств РС:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| • процессор, МГц | Intel Core i5 750 |
| • объём оперативной памяти, Гб - | 2 |
| • объём жёсткого диска, Гб - | 200 |
| • сетевой адаптер | |
| • источник бесперебойного питания | |

Руководство по инсталляции
4. Порядок установки

Во первых необходимо установить ПО «Интеллект» в режиме удалённого рабочего места администратора (УРМА).

Затем из дистрибутивного комплекта следует запустить на выполнение файл «setupMonitoring.exe». Появится диалоговое окно, говорящее о начале процесса инсталляции (Рис. 1).




Рис. 1

Руководство по инсталляции

После чего появится приглашение начать инсталляцию (Рис. 2) После нажатия кнопки «Далее» в появившейся форме (Рис. 3) предлагается принять условия Лицензионного договора. После принятия условий Лицензионного договора нажмите кнопку «Далее».




Рис. 2




Рис. 3

Руководство по инсталляции
В следующей форме (Рис. 4) следует отказаться от установки «Сервера Контроля» и нажать кнопку «Далее».




Рис. 4

Затем появится диалоговая форма настройки строки подключения к базе данных Мониторинга (Рис. 5)




Рис. 5

Руководство по инсталляции

После нажатия кнопки «Установить» в появившемся окне «Свойства связи с данными» (Рис. 6) следует выбрать имя сервера баз данных, указать имя базы данных (по умолчанию – «MonitorSSTV»), а также указать другие параметры подключения. Если используется пароль, то обязательно установите галочку в окошке “Разрешить сохранение пароля”




Рис. 6

Если параметры указаны правильно и сервер баз данных функционирует, то после нажатия на кнопку “Проверить подключение” появится сообщение “Проверка подключения выполнена” (Рис. 7). В противном случае появится сообщение об ошибке.

Замечание: если на компьютере установлена английская версия компонентов MDAC, то в диалогах на Рис. 6 и Рис. 7 будет использоваться английский язык.




Рис. 7

Если строка подключения настроена правильно, появится сообщение «Строка подключения определена».

Руководство по инсталляции

После завершающей стадии процесса инсталляции (Рис. 8) появляется диалоговое окно с сообщением об успешной установке ПО (Рис. 9)




Рис. 8




Рис. 9

Руководство по инсталляции

5. Настройка

В дереве настроек ПО «Интеллект» на вкладке «Интерфейсы» следует создать два объекта «Экран». Затем для каждого экрана следует создать дочерние объекты «Мониторинг» и «Отчёты для мониторинга» (Рис. 10).




Рис. 10

При выборе объекта «Мониторинг» появляются его настройки (Рис. 11).




Рис. 11

Кроме настройки места расположения на экране для «Панели контроля» и «Панели истории» можно выбрать группы тревог, которые необходимо визуализировать. Настройка «Требовать заполнения поля "Комментарий"» используется, если необходимо, чтобы оператор, когда принимает тревогу, прокомментировал эту тревогу и/или свои действия. Этот комментарий впоследствии можно посмотреть в журнале событий, в котором также указывается оператор, принимавший тревогу.

Руководство по инсталляции

При выборе в ПО «Интеллект» экрана «Экран 1», будет визуализирован объект «Мониторинг» (Рис. 12).




Рис. 12

Настройка для объекта «Отчёты для мониторинга» (Рис. 13) содержит только его место расположения на экране.




Рис. 13

При выборе в ПО «Интеллект» экрана «Экран 2», будет визуализирован объект «Отчёты для мониторинга» (Рис. 14).



Рис. 14

Перечень ссылочных документов

1. «Мониторинг. Руководство по инсталляции».
2. «Агент Контроля. Руководство по инсталляции».